

Tempoline tape instructie

Voorwaarden aanbrengen Tempoline:

- Lucht en wegdektemperatuur > 10 °C
- Geen neerslag in de afgelopen 24 uur
- Relatieve vochtigheid < 70%
- Primer gelijkmatig en niet te dik aanbrengen (ca 250 gr/m²)
- Voorzichtig aandrukken met geschikte rol (min 90 kg)

Applicatie stappen

- Zorgvuldig de ondergrond vrijmaken van los vuil, olie en vetten ondergrond moet droog zijn
- Primer T4 aanbrengen ca 2 cm breder dan de te leggen tape ca 250 gr/m²
- Primer goed laten drogen, ca 15-30 min
- Tape aanbrengen in 1 keer op de juiste plaats en andere tape niet overlappen
- Aandrukken met een rubber drukwiel (min 90 kg druk) vereist voor goede hechting
- Indien gewenst over lange lengte de tape elke ca 20 m¹ doorsnijden
- Tape niet hergebruiken

Opslag

- Droog en koel bewaren (vorstvrij)
- Dozen maximaal 6 hoog stapelen bij langere opslag

Verwijderen

- Normaal eenvoudig te verwijderen door los te trekken in de rijrichting
- Gebruik van hete lucht kan het verwijderen makkelijker maken
- Tempoline kan verwijderd worden als bouwafval

BRTC BV
Calandstraat 121,
3125 BA SCHIEDAM
T +31 10-4378457

